

## Comment placer un sol Roxer en format small.

### Bien lire les instructions avant de commencer.

L'installation d'un sol Roxer est très facile. Cependant, nous souhaitons vous donner quelques points d'attention avant de commencer. Un installateur bien préparé en vaut deux, non ? Nous le pensons aussi.

### De quoi avez-vous besoin ?

Pour installer un sol Roxer en format Small, il suffit de quelques outils très simples: un cutter, un crayon, une règle, un aspirateur ou une brosse, des cales de distance et une sous-couche de la marque Roxer. Rien de plus !

## Etape 1 La préparation

- La pose correcte d'un sol Roxer commence dès les deux jours précédents l'installation (48h). Ne vous inquiétez pas : vous n'aurez pas à faire grand-chose vous-même. Veuillez simplement à ce que les planches ou les carreaux aient eu le temps de s'habituer à la température et aux conditions de la pièce avant leur installation. Placez l'emballage d'origine, non ouvert et à l'horizontale dans la pièce où vous allez installer le sol, pendant au moins 48 heures.
- Ne le stockez pas directement sur une surface en béton et veillez à ce que la circulation d'air soit suffisante. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les emballages et protégez les coins. N'ouvrez l'emballage que juste avant l'installation pour éviter d'endommager le sol.
- Les sols Roxer l'aiment bien, pas trop sec et pas trop humide. Veillez à ce que la température de la pièce soit comprise entre 18 et 25° C et l'humidité relative entre 40 et 65%. Essayez de garder les mêmes limites pendant l'installation et après. Il est préférable de maintenir la température du sous-plancher à au moins 15° C. Ce n'est pas seulement bon pour le sol, c'est aussi agréable pour les résidents.
- Chaque planche ou carreau Roxer est différent. Les légères différences de couleur et de structure renforcent l'aspect naturel du sol. Lors de la pose, veillez à ne pas placer les planches ou les carreaux les uns à côté des autres en suivant exactement le même motif pour obtenir un résultat élégant et naturel.
- Nous vérifions minutieusement nos produits avant de les emballer, mais nous vous conseillons de vérifier vous-même que toutes les planches et tous les carreaux ne sont pas endommagés avant la pose. Malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre les produits présentant des défauts visibles à l'ouverture de l'emballage et qui ont déjà été coupés sur mesure ou posés.

- Veuillez faire attention aux charges ponctuelles élevées afin de ne pas compromettre la flottabilité du plancher.

### La sous-couche

Pour que la pose d'un sol Roxer en format Small soit parfaite, il est important que le sous-plancher existant soit en bon état et que vous utilisiez la bonne sous-couche (disponible en marque Roxer). Nous vous donnons quelques points à prendre en compte afin de garantir un résultat parfait.

#### Préparer le sous-sol:

- Les irrégularités du sous plancher peuvent être transférées au nouveau sol Roxer. Pour éviter cela, il est important que le sous-plancher soit lisse et exempt de poussière. Nous recommandons de poncer ou de lisser les irrégularités de plus de trois millimètres par mètre courant.
- Y a-t-il des fissures ou des trous dans le sous-plancher existant ? Ceux-ci doivent être remplis avec une pâte polymère à base de ciment à prise rapide ou similaire.
- Assurez-vous que la surface est exempte de saleté, d'huile, de résidus de colle, d'agrafes de tapis, de gouttes de peinture ou de plâtre et d'autres irrégularités.
- Enlevez tous les revêtements de sol textiles tels que les moquettes et les feutres à aiguilles. Une moquette fixe peut sembler être une sous-couche confortable, mais une sous-couche trop souple peut endommager le sol lors de son utilisation.
- Vous pouvez parfaitement installer un sol Roxer sur un sol solide existant, comme un linoléum ou un sol en PVC. Dans ce cas, cependant, il faut d'abord remplir les joints entre les carreaux avec du coulis ou du plâtre pour rendre la surface lisse.
- Nos sols sont totalement étanches. Cependant, du point de vue de la construction, ce n'est pas une bonne idée de les utiliser comme barrière contre l'humidité. Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant d'installer le sol Roxer. Nous ne sommes pas responsables et ne donnons aucune garantie pour les dommages causés au sol à la suite de problèmes liés à l'humidité.
- Les planches et les carreaux Roxer sont des isolants phoniques standard. Une isolation plus complète ne peut être obtenue qu'avec des matériaux spécialisés.

#### Placer la sous-couche:

- Assurez-vous que le support existant remplit toutes les conditions de la liste ci-dessus et posez une sous-couche de bonne qualité avec une densité de pression suffisante (minimum 200 kPa). Cela évitera que les planches ou les carreaux ne s'affaissent trop lorsque vous marchez dessus.
- Les sols Roxer ne sont pas sensibles à l'eau, mais pour des raisons de construction (lire : pour éviter la formation de moisissures et les odeurs désagréables), les niveaux d'humidité autorisés pour les chapes en ciment selon la méthode CM sont <2,0% CM (avec un chauffage au sol <1,8% CM) et pour les chapes en anhydrite <0,3% CM.

## Chauffage au sol

Vous pouvez installer tous les sols Roxer parfaitement sur le chauffage au sol. Arrêtez le chauffage 24 heures avant, pendant et 24 heures après l'installation. Si vous remettez le chauffage en marche 24 heures après la pose du sol, veillez à ce que la température augmente de 3° C maximum en 24 heures. De cette façon, le sol peut s'habituer à la nouvelle température. Ne pas élever la température du sol au-dessus de 27° C.

## Etape 2 L'installation

### La direction de l'installation

- Le sens dans lequel vous posez le sol peut faire une différence significative dans l'apparence de la pièce. Avant de commencer la pose, réfléchissez à la façon dont vous voulez diviser la chambre et au sens logique de la pose.
- Avant de commencer à poser le sol, mesurez la longueur du mur où se trouveront les côtés des planches ou des carreaux. Cela vous donnera une bonne idée du nombre de rangs dont vous aurez besoin et de la largeur du dernier rang. Si la dernière rangée de planches ou de carreaux n'a pas une largeur d'au moins cinq centimètres, nous vous recommandons de couper également la première rangée de planches ou de carreaux, afin que la première et la dernière rangée aient à peu près la même largeur. Cela crée un bel équilibre dans la pièce.
- Prévoyez des cales de distance de dix millimètres et placez-les entre le mur et le sol : tous les 50 centimètres sur le côté long des planches et des carreaux et sur le côté court de chaque planche ou carreau. De cette façon, vous donnez au sol un peu plus d'espace pour respirer. Placez également des cales de distance à la jonction des sols de différentes pièces, dans les espaces étroits et autour de tout objet fixe sur le sol.

### Instructions de l'installation

#### La première rangée

- 1 Posez la première planche ou dalle dans l'angle gauche de la pièce (vu dans le sens de la pose) avec la languette du côté court et la languette du côté le plus long contre le mur. Travaillez de gauche à droite. Utilisez des cales de distance de 10 millimètres pour fixer le joint de dilatation au mur.
- 2 Posez chaque planche ou carreau suivant dans l'alignement du premier. C'est très facile: cliquez la planche ou la dalle de droite avec la languette du joint à cliquer dans la rainure de la planche ou de la dalle de gauche. Assurez-vous que chaque planche ou carreau est parfaitement aligné avec le précédent avant de poser le suivant.
- 3 Dans la plupart des cas, la dernière planche ou dalle devra être coupée pour que le sol soit parfaitement adapté. La découpe est également simple et rapide: il suffit de couper la planche ou le carreau avec un coupeperet ou d'utiliser une

scie sauteuse avec une lame suffisamment dure. Repliez la planche ou le carreau sur un bord et continuez à couper.

#### CONSEIL

Mesurez la distance entre le mur et la surface de la dernière planche pleine ou du dernier carreau et soustrayez cinq à dix millimètres de cette mesure pour obtenir la cale de distance.

#### Les rangées suivantes

- 4 Commencez la rangée suivante avec la pièce coupée de la dernière planche ou dalle de la première rangée, si cette pièce mesure au moins 30 centimètres de long. Sinon, il est préférable d'utiliser une pièce d'une nouvelle planche ou d'un nouveau carreau pour garantir un bon résultat. Veillez à ce que les joints du côté court entre les planches ou les dalles d'une rangée soient situés à au moins 30 centimètres des joints du côté court de la rangée suivante. Cela garantit un résultat naturel.
- 5 Pour cliquer la planche ou la dalle suivante, soulevez la planche ou la dalle précédente du côté qui est encore libre. Assurez-vous que la planche ou la dalle ne sort pas de la rainure de la rangée précédente. Cliquez la nouvelle planche ou le nouveau carreau de front sur la planche ou le carreau précédent. Une fois que les deux planches ou dalles se sont encastrées l'une dans l'autre, glissez le côté long de la planche ou de la dalle dans la rainure de la rangée précédente avec la languette. Lorsque vous sentez que le côté long s'enclenche dans la rainure, abaissez à nouveau les planches ou les dalles dans le sous-plancher. Répétez ce mouvement pour chaque planche ou carreau suivant.
- 6 Alignez les joints en tapant doucement sur les planches dans le sens de la longueur et de la largeur avec une cale de frappe jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de joints ouverts.
- 7 Pour les découpes de tuyaux de chauffage, percez un trou d'environ un centimètre de plus que le diamètre du tuyau. Coupez un morceau du sol, de l'extérieur du trou jusqu'au bord de la planche ou du carreau. Posez le sol et réappliquez la pièce découpée avec la colle Roxer.

Placez une bande de transition à toutes les portes.

Pas de temps de séchage ni d'autres traces : vous pouvez marcher sur le sol dès que vous avez fini de le poser. Il suffit d'enlever les cales de distance sur les bords et de fixer les plinthes au mur. (Remarque: ne fixez jamais les plinthes au sol lui-même). Une fois les plinthes en place, le sol est prêt !

## Etape 3 Le nettoyage et l'entretien

Chez Roxer, nous faisons une distinction claire entre le nettoyage et l'entretien. Grâce à leurs propriétés d'usure exceptionnelles, les sols Roxer ne nécessitent aucun entretien spécifique. De légers signes d'usure sont inévitables, mais en général, les sols conservent leur aspect élégant sans traitement particulier.

Bien entendu, il est important que les sols soient nettoyés correctement. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour garder le sol en excellent état le plus longtemps possible.

- 1 Mesures préventives  
Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour protéger le sol. Par exemple, utilisez un tapis pour les zones où l'on marche fréquemment afin de protéger la couche supérieure, ou traitez le sol avec un produit de nettoyage ou d'entretien pour le sceller et le finir. Cela permettra non seulement de le garder étincelant de propreté, mais aussi de se débarrasser de toute variation de brillance.
- 2 Nettoyage après l'installation  
Lorsque vous avez terminé la pose du sol, il est préférable de le nettoyer soigneusement avec un produit de nettoyage au PH neutre.
- 3 Nettoyage d'entretien  
Le nettoyage d'un sol Roxer après utilisation est aussi facile que celui de tout autre sol. Les saletés superficielles non adhérentes peuvent être facilement enlevées avec un balai sec ou un aspirateur muni d'un accessoire. Les saletés tenaces peuvent être éliminées avec le même produit de nettoyage au PH neutre et un chiffon humide.

Pour maintenir votre sol en parfait état, vous pouvez tenir compte de quelques éléments. Il s'agit de conseils et d'instructions qui s'appliquent également à la plupart des autres sols, mais comme nous, chez Roxer, aimons être aussi complets que possible, nous les listons pour vous.

- Un sol Roxer ne doit jamais être ciré ou poli.
- Évitez les produits de nettoyage abrasifs, les tampons à récurer, la poudre à récurer ou les nettoyeurs à base de solvants agressifs, comme les produits spécialement conçus pour la salle de bains.
- Equipez vos meubles de bouchons adaptés ou de feutres de protection aux endroits où ils entrent en contact avec le sol. Lorsque vous déplacez des meubles, veillez à ne pas les traîner sur le sol et, si nécessaire, utilisez des patins de déplacement adaptés.
- Pour les meubles à roulettes, nous vous recommandons de prévoir des roulettes suffisamment larges et adaptées aux sols durs. Pour les chaises de bureau à roulettes, il est bon de prévoir un sous-matelas en plastique non tachant afin de protéger au mieux le sol.

- Prévoyez les tapis de protection nécessaires à l'entrée pour récupérer la saleté, le sable et les cailloux.
- Les produits chimiques tels que les solvants, les médicaments, les désinfectants, les teintures pour cheveux, le goudron, les graisses, les huiles, l'encre et les matériaux en caoutchouc peints peuvent provoquer une décoloration. Pour éviter cela, il est préférable de protéger les endroits où ces produits pourraient entrer en contact avec votre sol.
- Les mégots de cigarettes incandescents endommagent la surface du sol.
- L'exposition directe au soleil ou à une lumière artificielle intensive peut entraîner une décoloration. Vous pouvez éviter cela en accrochant des rideaux ou des stores devant la fenêtre.

**Vous ne savez pas comment nettoyer ou entretenir au mieux un sol Roxer?**

**Votre revendeur Roxer sera heureux de vous aider.**