

## Comment placer les carreaux muraux en small, medium, large Roxer.

### Lisez attentivement ces instructions avant de commencer.

L'installation d'un mur Roxer est très facile. Néanmoins, il y a quelques points d'attention que nous aimerions vous donner avant de commencer. Un installateur bien préparé en vaut deux, non ? Nous le pensons aussi.

### De quoi avez-vous besoin ?

Pour installer un mur Roxer, il suffit de quelques outils très simples : un niveau à bulle, un mètre, un crayon, un cutter et des cales. Pour l'installation, il est préférable de se munir d'un nettoyeur, un primer et de la colle Roxer.

## Etape 1 La préparation

- La pose correcte d'un mur Roxer commence dès les deux jours précédents l'installation. Ne vous inquiétez pas: vous n'aurez pas à faire grand-chose vous-même. Veillez simplement à ce que les carreaux aient eu le temps de s'habituer à la température et aux conditions de la pièce avant leur installation. Placez l'emballage original non ouvert et à l'horizontale dans la pièce où vous allez installer le mur pendant au moins 48 heures.
- Nous vérifions minutieusement nos produits avant de les emballer, mais nous vous recommandons de vérifier également que tous les carreaux ne sont pas endommagés avant de les installer.
- Il est important que la colle Roxer puisse bien adhérer au mur existant. Il faut donc s'assurer que le support est suffisamment ferme, sec, régulier et stable. Dégraissez le mur avec le nettoyeur Roxer.
- Assurez-vous que le mur sur lequel vous installez la cloison est suffisamment stable pour y poser des carreaux. Tenez également compte du poids des carreaux.

## Etape 2 L'installation

### Quelques points à considérer

- Pour les murs poreux, appliquez d'abord un primer au dos des carreaux Roxer. Utilisez suffisamment de colle Roxer et appliquez-la sur le mur dégraissé en bandes verticales simples. (Donc pas en rayures zigzag !).
- Pressez fermement les carreaux ensemble une fois qu'ils sont en place.
- Les tuiles sont dotés d'un système pratique d'assemblage par languette et rainure qui permet de fixer rapidement différents carreaux les uns aux autres.
- Veillez à installer les carreaux horizontalement et à ce que les joints s'ajustent bien, tant en hauteur qu'en largeur.
- Prévoyez un joint ouvert de cinq millimètres entre les carreaux et le sol avec des cales. Les blocs peuvent être retirés 48 heures après leur installation.

### Les instructions d'installation

- 1 Avant de commencer, il est préférable de mesurer la longueur et la largeur du mur. De cette façon, vous pouvez planifier à l'avance les carreaux que vous voulez enlever pour assurer un aspect propre (min. 10 cm). Tracez une ligne perpendiculaire sur le mur où les carreaux seront placés.
- 2 Appliquez une quantité suffisante de colle Roxer sur le mur dégraissé, par bandes verticales simples.
- 3 Placez toujours les carreaux en partant du coin intérieur inférieur vers le coin extérieur supérieur. Veillez à ce que les languettes des tuiles soient dirigées vers le coin intérieur afin de pouvoir raccorder les tuiles suivantes en appuyant la languette de la tuile suivante dans la rainure de la tuile précédente.
- 4 Placez chaque carreau avec la languette vers le haut sur le mur et appuyez bien sur le carreau une fois qu'il est en place. Ainsi, l'eau ne peut pas s'infiltrer derrière les carreaux. Vous voulez être 100% étanche ? Injectez ensuite du silicone étanche dans les joints verticaux des carreaux avant de les faire glisser ensemble. Si du silicone superflu s'échappe des joints lorsque vous pressez les carreaux l'un contre l'autre, éliminez-le immédiatement avec un produit de nettoyage approprié. Chaque nouvelle deuxième rangée (= demi-bandeau) devrait commencer par une demi-tuile pour un beau résultat visuel.
- 5 Faites glisser chaque carreau suivant horizontalement sur la languette du carreau de la rangée précédente et appuyez fermement. Répétez l'opération pour toutes les tuiles. Laissez sécher pendant 48 heures, puis retirez les entretoises.

- 6 Les dalles Roxer offrent des possibilités infinies. Un demi-lien, un lien sauvage : tout est possible. Choisissez le lien dans lequel vous voulez placer les dalles selon votre propre préférence - ou celle du résident - et raccourcissez les dalles si nécessaire - assurez-vous que les extrémités des dalles sont au moins à 30 cm des extrémités des tuiles de la rangée précédente. Prédécoupez la surface de la dalle avec un couteau à casser et cassez-la davantage à la main. Vous pouvez également utiliser une scie sauteuse avec une lame suffisamment dure. Ceci est utile, par exemple, pour découper des ouvertures pour les raccords de robinetterie (pré-percer d'abord !).
- 7 48 heures après la pose, vous pouvez retirer les cales d'espacement du bas des carreaux. Scellez les joints de tous les murs, sols et plafonds avec un silicone d'étanchéité approprié, sans oublier les joints autour des raccords de robinetterie.
- 8 Pour rendre les coins encore plus étroits, vous pouvez également utiliser des profilés d'angle. Dans ce cas, veillez à ce que les profilés soient suffisamment collés sur toute la longueur pour empêcher l'eau de s'infiltrer derrière les carreaux.

## Etape 3 Le nettoyage

- Bien sûr, il est important que les murs de Roxer soient nettoyés correctement. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour garder le mur en parfait état le plus longtemps possible.
- Nettoyez le mur avec un produit de nettoyage au PH neutre, adapté aux sols et aux murs en vinyle. Évitez les nettoyeurs abrasifs ou les nettoyeurs à base de solvants plus agressifs, comme les produits spécialement conçus pour la salle de bains.
- Les produits chimiques tels que les solvants, les médicaments, les désinfectants, les teintures capillaires, le goudron, les graisses, les huiles, l'encre et les matériaux en caoutchouc peints peuvent provoquer une décoloration. Pour éviter cela, il est préférable de protéger les endroits où ces produits peuvent entrer en contact avec votre mur.
- Veillez à ce que les objets n'endommagent pas les carreaux.

LES CARREAUX ROXER  
CONVIENNENT À TOUS LES  
ESPACES, DES SALLES DE  
BAINS ET DES TOILETTES  
AUX CUISINES, AUX SALONS  
ET AUTRES. PETIT PLUS : LES  
CARREAUX ROXER PEUVENT  
ÊTRE COMBINÉS SANS  
PROBLÈME AVEC LES SOLS  
ROXER DANS LES MÊMES  
DIMENSIONS ET COULEURS.  
VOUS VOULEZ EN SAVOIR  
PLUS ? DEMANDEZ À VOTRE  
DEALER ROXER !

**Vous ne savez pas  
comment nettoyer  
ou entretenir au  
mieux un mur  
Roxer?**

Votre dealer Roxer sera  
heureux de vous aider.